




**BOSCH**

Innovación para tu vida

## botones de presidente DCN-DISBCM(10 u)



Los botones DCN-DISBCM para unidad de debate de presidente sustituyen el botón de un micrófono de una unidad de debate cuando se usa en modo de presidente. Los botones de presidente también se pueden utilizar para un control auxiliar.

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a presión en cualquier unidad para debate
Color	Plata (RAL 9022)

### Información sobre pedidos

**botones de presidente DCN-DISBCM(10 u)**    **DCN-DISBCM**  
Conjunto de 10

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**